

LEPENÉ PODKLADNÍ HRANOLY - ZÁSADY MONTÁŽE

Podkladní hranoly se musí pokládat tak, aby lepená spára byla v horizontálním směru, protože při položení vertikálně se lepená spára může poškodit vlivem povětrnosti. Zejména, pokud lepenou spárou prochází vrut.

Naše třídění má několik typů lepených spojů:

Tento typ by se měl pokládat na plochu. Dále doporučujeme použít mezi podkladní hranol a terasové prkno terasovou lištu (kontakt povrchů je větší, než 50 mm), případně klip Dielen Fix (u dřevin Ipe, Sapelli, Bangkirai).

